# SID/SIW 14-A/18-A


Operating instructions en
Mode d'emploi fr
Manual de instrucciones es

Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

1







B14 1.6Ah | B14 3.3Ah | B18 1.6Ah | B18 2.6Ah B18 3.3Ah

Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

ETL listed to US and Canadian safety standards
Homologué ETL (conforme aux normes de sécurité américaines et canadiennes)
Producto homologado según normas de seguridad americanas y canadienses
Produto homologado de accordo com as normas de segurança americanas e canadianas

Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02




Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

**8**







**9**



## NOTICE ORIGINALE

# SID 14-A / SID 18-A / SIW 14-A / SIW 18-A Visseuse/boulonneuse à choc sans fils

fr

Avant de mettre l'appareil en marche, lire impérativement son mode d'emploi et bien respecter les consignes.

Le présent mode d'emploi doit toujours accompagner l'appareil.

Ne pas prêter ou céder l'appareil à un autre utilisateur sans lui fournir le mode d'emploi.

**Sommaire**


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Consignes générales** | 24 |
| 2 | **Description** | 26 |
| 3 | **Outils, accessoires** | 27 |
| 4 | **Caractéristiques techniques** | 28 |
| 5 | **Consignes de sécurité** | 31 |
| 6 | **Mise en service** | 38 |
| 7 | **Utilisation** | 40 |
| 8 | **Nettoyage et entretien** | 43 |
| 9 | **Guide de dépannage** | 45 |
| 10 | **Recyclage** | 45 |
| 11 | **Garantie constructeur des appareils** | 46 |


**1** Les chiffres renvoient aux illustrations respectives. Les illustrations qui se rapportent au texte se trouvent sur les pages rabattables. Pour lire le mode d'emploi, rabattre ces pages de manière à voir les illustrations.

Dans le présent mode d'emploi, « l'appareil » désigne toujours la visseuse/boulonneuse à choc sans fil SIW 14-A, SIW 18-A, SID 14-A ou SID 18-A, avec bloc-accu encliqueté.



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

**Organes de commande et pièces constitutives de l'appareil 1**

| | |
|---|---|
| ① | Carré extérieur SIW |
| ② | Hexagonal intérieur SID |
| ③ | Éclairage |
| ④ | Interrupteur de commande (avec variateur de vitesse électronique) |
| ⑤ | Inverseur de sens de rotation droite / gauche |
| ⑥ | Arrêt du moteur |
| ⑦ | Commutateur de couple de rotation |
| ⑧ | Boutons de déverrouillage du bloc-accu SID/W 18-A |
| ⑨ | Bouton de déverrouillage du bloc-accu SID/W 14-A |
| ⑩ | Affichage de l'état de charge et des défauts (bloc-accu Li-Ion) |
| ⑪ | Patte d'accrochage (en option) |



## 1 Consignes générales

### 1.1 Termes signalant un danger et leur signification

**DANGER**
Pour un danger imminent qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

**AVERTISSEMENT**
Pour attirer l'attention sur une situation pouvant présenter des dangers susceptibles d'entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

**ATTENTION**
Pour attirer l'attention sur une situation pouvant présenter des dangers susceptibles d'entraîner des blessures corporelles légères ou des dégâts matériels.

**REMARQUE**
Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles.



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

## 1.2 Explication des pictogrammes et autres symboles d'avertissement



**Symboles d'avertissement**

Avertissement danger général

Avertissement tension électrique dangereuse

Avertissement matières corrosives

**Symboles d'obligation**

Porter des lunettes de protection

Porter un casque de protection

Porter un casque antibruit

Porter des gants de protection

Porter un masque respiratoire léger

**Symboles**

Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil

Recycler les déchets

V

Volt

Courant continu

$n_0$

Vitesse nominale à vide

/min

Tours par minute

RPM

Tours par minute

**Emplacement des détails d'identification sur l'appareil**

La désignation du modèle figure sur la plaque signalétique et le numéro de série sur le côté du carter moteur. Inscrire ces renseignements dans le mode



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

d'emploi et toujours s'y référer pour communiquer avec notre représentant ou agence Hilti.

Type :

Génération : 01

N° de série :

fr

## 2 Description

### 2.1 Utilisation conforme à l'usage prévu

Les appareils SID 14-A, SIW 14-A, SID 18-A et la SIW 18-A sont des visseuses/boulonneuses à choc sans fil à guidage manuel. Elles sont adaptées au serrage et au desserrage d'assemblages par vis, douilles et boulons filetés dans le bois, le métal, la maçonnerie et le béton.

Ne pas travailler sur des matériaux susceptibles de nuire à la santé (par ex. amiante).

Ne pas utiliser les blocs-accus comme source d'énergie pour d'autres appareils non spécifiés.

Toute manipulation ou modification de l'appareil est interdite.

Pour éviter tout risque de blessure, utiliser uniquement les accessoires et outils Hilti d'origine.

L'appareil ne doit pas être utilisé pour les applications nécessitant un couple de rotation précis / spécifique. L'utilisation de l'appareil pour des applications qui nécessitent un couple de rotation spécifique ou pour lesquelles un couple de rotation maximum ne doit pas être dépassé représente un risque de visser trop fort, d'endommager la vis ou la pièce travaillée. Pour de telles applications, il est recommandé d'utiliser un appareil avec un couple de rotation réglable défini.

Bien respecter les consignes concernant l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de l'appareil qui figurent dans le présent mode d'emploi.

L'appareil est destiné aux utilisateurs professionnels et ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par un personnel agréé, formé à cet effet. Ce personnel doit être au courant des dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil. L'appareil et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.

L'environnement de travail peut être : chantiers, ateliers, sites de rénovation, sites de constructions nouvelles ou de constructions en cours de réaménagement.



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

Il convient également d'observer la législation locale en matière de protection au travail.

### 2.2 L'équipement livré dans le coffret comprend :

1 Appareil

1 Mode d'emploi

1 Coffret Hilti



### 2.3 L'équipement livré dans l'emballage en carton comprend :

1 Appareil

1 Mode d'emploi

### 2.4 Équipement supplémentaire nécessaire au fonctionnement de l'appareil

Un bloc-accu B 18/1.6 Li-Ion, B 18/2.6 Li-Ion, B 18/3.3 Li-Ion, B 14/1.6 Li-Ion ou B 14/3.3 Li-Ion avec un chargeur C4/36-90 ou C4/36-350 ou C 4/36 ou C 4/36-ACS ou C 4/36-ACS TPS.

### 2.5 État de charge du bloc-accu Li-Ion

| DEL allumée en continu | DEL clignotante | État de charge C |
|---|---|---|
| DEL 1, 2, 3, 4 | - | C ≧ 75 % |
| DEL 1, 2, 3 | - | 50 % ≦ C < 75 % |
| DEL 1, 2 | - | 25 % ≦ C < 50 % |
| DEL 1 | - | 10 % ≦ C < 25 % |
| - | DEL 1 | C < 10 % |

## 3 Outils, accessoires

| Désignation | Symbole | Description |
|---|---|---|
| Porte-embout | | S-BH 50 |
| Chargeur pour blocs-accus Li-Ion | C 4/36-ACS | |
| Chargeur pour blocs-accus Li-Ion | C 4/36 | |



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

| Désignation | Symbole | Description |
|---|---|---|
| Chargeur pour blocs-accus Li-Ion | C 4/36-90 | |
| Chargeur pour blocs-accus Li-Ion | C 4/36-350 | |
| Bloc-accu | B 14/3.3, B 14/1.6 Li-Ion | |
| Bloc-accu | B 18/1.6 Li-Ion | |
| Bloc-accu | B 18/2.6 Li-Ion | |
| Bloc-accu | B 18/3.3 Li-Ion | |
| Patte d'accrochage à la ceinture | | |



| Désignation | Description |
|---|---|
| Embout | Embout à six pans, porte-embout, foret à tige hexagonale |
| Douille | Douille de visseuse/boulonneuse à choc |

## 4 Caractéristiques techniques

Sous réserve de modifications techniques !

| Appareil | SID 14-A | SIW 14-A |
|---|---|---|
| Tension de référence | 14,4 V | 14,4 V |
| Poids (avec bloc-accu et porte-outil) | 1,3 kg (2,87 lb) | 1,3 kg (2,87 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 151 mm (5,94 ") x 81 mm (3,19 ") x 228 mm (8,98 ") | 154 mm (6,06 ") x 81 mm (3,19 ") x 228 mm (8,98 ") |
| Vitesse de rotation à vide de référence Pos I | 0...1.000/min | 0...1.000/min |
| Vitesse de rotation à vide de référence Pos II | 0...1.500/min | 0...1.500/min |
| Vitesse de rotation à vide de référence Pos III | 0...2.500/min | 0...2.300/min |



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

| Appareil | SID 14-A | SIW 14-A |
|---|---|---|
| Cadence de percussion | Max. 3.100 1/min | Max. 3.400 1/min |
| Réglage de la vitesse de rotation | trois crans | trois crans |
| Vis standard | M8 - M16 | M8 - M16 |
| Vis à résistance élevée | M6 - M12 | M6 - M12 |
| Mandrin | Hexagonal int. 1/4" avec manchon de sécurité | Carré extérieur 1/2" avec demi-rotule et 3/8" avec circlip |
| Variation de vitesse | électronique par variateur électronique de vitesse | électronique par variateur électronique de vitesse |
| Sens de rotation droite / gauche | inverseur électrique avec blocage pendant la marche | inverseur électrique avec blocage pendant la marche |
| Protection contre la décharge totale | oui | oui |

| Appareil | SID 18-A | SIW 18-A |
|---|---|---|
| Tension de référence | 21,6 V | 21,6 V |
| Poids (avec bloc-accu et porte-outil) | 1,5 kg (3,31 lb) | 1,5 kg (3,31 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 151 mm (5,94 ") x 94 mm (3,7 ") x 228 mm (8,98 ") | 154 mm (6,06 ") x 94 mm (3,7 ") x 228 mm (8,98 ") |
| Vitesse de rotation à vide de référence Pos I | 0...1.000/min | 0...1.000/min |
| Vitesse de rotation à vide de référence Pos II | 0...1.500/min | 0...1.500/min |
| Vitesse de rotation à vide de référence Pos III | 0...2.500/min | 0...2.300/min |
| Cadence de percussion | Max. 3.450 1/min | Max. 3.500 1/min |
| Réglage de la vitesse de rotation | trois crans | trois crans |





Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

| Appareil | SID 18-A | SIW 18-A |
|---|---|---|
| Vis standard | M8 - M16 | M8 - M16 |
| Vis à résistance élevée | M6 - M12 | M6 - M12 |
| Mandrin | | |
| Variation de vitesse | électronique par variateur électronique de vitesse | électronique par variateur électronique de vitesse |
| Sens de rotation droite / gauche | inverseur électrique avec blocage pendant la marche | inverseur électrique avec blocage pendant la marche |
| Protection contre la décharge totale | oui | oui |

**REMARQUE**
Le commutateur de couple de rotation permet de sélectionner trois couples de rotation.

| Appareil | Position I | Position II | Position III |
|---|---|---|---|
| SID 14-A | 50 Nm (37 lb/ft) | 100 Nm (74 lb/ft) | 150 Nm (111 lb/ft) |
| SIW 14-A (carré ⅜") | 65 Nm (48 lb/ft) | 115 Nm (85 lb/ft) | 160 Nm (118 lb/ft) |
| SIW 14-A (carré ½") | 80 Nm (59 lb/ft) | 120 Nm (89 lb/ft) | 185 Nm (136 lb/ft) |
| SID 18-A | 60 Nm (44 lb/ft) | 110 Nm (81 lb/ft) | 165 Nm (122 lb/ft) |
| SIW 18-A (carré ⅜") | 75 Nm (55 lb/ft) | 120 Nm (89 lb/ft) | 175 Nm (129 lb/ft) |
| SIW 18-A (carré ½") | 90 Nm (66 lb/ft) | 135 Nm (100 lb/ft) | 200 Nm (148 lb/ft) |

| Bloc-accu | B 18/1.6 Li-Ion | B 18/2.6 Li-Ion | B 18/3.3 Li-Ion |
|---|---|---|---|
| Tension de référence | 21,6 V | 21,6 V | 21,6 V |
| Capacité de l'accu | 1,6 Ah | 2,6 Ah | 3,3 Ah |
| Consommation d'énergie électrique | 34,56 Wh | 56,16 Wh | 71,28 Wh |



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

| Bloc-accu | B 18/1.6 Li-Ion | B 18/2.6 Li-Ion | B 18/3.3 Li-Ion |
|---|---|---|---|
| Poids | 0,48 kg (1,06 lb) | 0,78 kg (1,72 lb) | 0,78 kg (1,72 lb) |
| Surveillance de la température | oui | oui | oui |
| Type de cellules | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Bloc de cellules | 6 éléments | 12 éléments | 12 éléments |



| Bloc-accu | B 14/1.6 Li-Ion | B 14/3.3 Li-Ion |
|---|---|---|
| Tension de référence | 14,4 V | 14,4 V |
| Capacité de l'accu | 1,6 Ah | 3,3 Ah |
| Consommation d'énergie électrique | 23,04 Wh | 47,52 Wh |
| Poids | 0,36 kg (0,79 lb) | 0,58 kg (1,28 lb) |
| Surveillance de la température | oui | oui |
| Type de cellules | Li-Ion | Li-Ion |
| Bloc de cellules | 4 éléments | 8 éléments |

## 5 Consignes de sécurité

**REMARQUE**
Les indications de sécurité du chapitre 5.1 contiennent toutes les indications générales de sécurité pour les appareils électriques qui, selon les normes applicables, doivent être traitées dans le présent mode d'emploi. Par conséquent, il est possible que certaines indications ne se rapportent pas à cet appareil.

### 5.1 Indications générales de sécurité pour les appareils électriques

a) **⚠ AVERTISSEMENT**

**Lire et comprendre toutes les consignes de sécurité et instructions.** Le non-respect des consignes de sécurité et instructions indiquées ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou de graves blessures sur les personnes. **Les consignes de sécurité et instructions doivent être intégralement conservées pour les utilisations futures.** La notion d'« outil électroportatif » mentionnée dans les consignes de sécurité se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) et à des outils électriques à batterie (sans câble de raccordement).



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

### 5.1.1 Sécurité sur le lieu de travail

a) **Maintenez l'endroit de travail propre et bien éclairé.**Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.

b) **N'utilisez pas l'outil électroportatif dans un environnement présentant des risques d'explosion et où se trouvent des liquides, des gaz ou poussières inflammables.**Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.



c) **Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant l'utilisation de l'outil électroportatif.**En cas d'inattention vous risquez de perdre le contrôle de l'appareil.

### 5.1.2 Sécurité relative au système électrique

a) **La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit être appropriée à la prise de courant. Ne modifiez en aucun cas la fiche. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des outils électroportatifs avec mise à la terre.**Les fiches non modifiées et les prises de courant appropriées réduisent le risque de choc électrique.

b) **Éviter le contact physique avec des surfaces mises à la terre tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.**Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre corps serait relié à la terre.

c) **N'exposez pas les outils électroportatifs à la pluie ou à l'humidité.**La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque d'un choc électrique.

d) **N'utilisez pas le câble à d'autres fins que celles prévues, n'utilisez pas le câble pour porter l'outil électroportatif ou pour l'accrocher ou encore pour le débrancher de la prise de courant. Maintenez le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation.**Un câble endommagé ou torsadé augmente le risque d'un choc électrique.

e) **Au cas où vous utiliseriez l'outil électroportatif à l'extérieur, utilisez uniquement une rallonge homologuée pour les applications extérieures.**L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les applications extérieures réduit le risque d'un choc électrique.

f) **Si l'utilisation de l'outil électroportatif dans un environnement humide ne peut pas être évitée, un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit doit être utilisé.** L'utilisation d'un tel interrupteur de protection réduit le risque d'une décharge électrique.

### 5.1.3 Sécurité des personnes

a) **Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens en utilisant l'outil électroportatif. N'utilisez pas l'outil électroportatif lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé**



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

**de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments.**Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil électroportatif peut entraîner de graves blessures sur les personnes.

b) **Portez des équipements de protection. Portez toujours des lunettes de protection.**Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant le travail à effectuer, réduit le risque de blessures.



c) **Éviter une mise en service par mégarde. S'assurer que l'outil électroportatif est arrêté avant de le brancher à la source de courant et/ou au bloc-accu, de le prendre ou de le porter.**Le fait de porter l'outil électroportatif avec le doigt sur l'interrupteur ou de brancher l'appareil sur la source de courant lorsque l'interrupteur est en position de fonctionnement, peut entraîner des accidents.

d) **Enlevez tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l'outil électroportatif en fonctionnement.**Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.

e) **Adoptez une bonne posture. Veillez à garder toujours une position stable et équilibrée.**Ceci vous permet de mieux contrôler l'outil électroportatif dans des situations inattendues.

f) **Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et gants éloignés des parties de l'appareil en rotation.** Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.

g) **Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, vérifiez que ceux-ci sont effectivement raccordés et qu'ils sont correctement utilisés.** L'utilisation d'un dispositif d'aspiration peut réduire les risques dus aux poussières.

### 5.1.4 Utilisation et maniement de l'outil électroportatif

a) **Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil électroportatif approprié au travail à effectuer.**Avec l'outil électroportatif approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il est prévu.

b) **N'utilisez pas un outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux.**Un outil électroportatif qui ne peut plus être mis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit être réparé.

c) **Retirez la fiche de la prise de courant et/ou le bloc-accu avant d'effectuer des réglages sur l'appareil, de changer les accessoires, ou de ranger l'appareil.**Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement par mégarde de l'outil électroportatif.



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

d) **Gardez les outils électroportatifs non utilisés hors de portée des enfants. Ne permettez pas l'utilisation de l'appareil à des personnes qui ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces instructions.**Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.

e) **Prendre soin des outils électroportatifs. Vérifier que les parties en mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas coincées, et contrôler si des parties sont cassées ou endommagées de sorte que le bon fonctionnement de l'outil électroportatif s'en trouve entravé. Faire réparer les parties endommagées avant d'utiliser l'appareil.** De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal entretenus.

f) **Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres.**Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se coincent moins souvent et peuvent être guidés plus facilement.

g) **L'outil électroportatif, les accessoires, les outils à monter, etc. doivent être utilisés conformément à ces instructions. Tenez compte également des conditions de travail et du travail à effectuer.**L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.



### 5.1.5 Utilisation et maniement de l'outil sur accu

a) **Ne chargez les accumulateurs que dans des chargeurs recommandés par le fabricant.**Si un chargeur approprié à un type spécifique d'accumulateurs est utilisé avec des blocs-accus non recommandés pour celui-ci, il y a risque d'incendie.

b) **Dans les outils électroportatifs, n'utilisez que les accumulateurs spécialement prévus pour celui-ci.**L'utilisation de tout autre accumulateur peut entraîner des blessures et des risques d'incendie.

c) **Tenez l'accumulateur non utilisé à l'écart de tous objets métalliques tels qu'agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres, étant donné qu'un pontage peut provoquer un court-circuit.**Un court-circuit entre les contacts d'accu peut provoquer des brûlures ou un incendie.

d) **En cas d'utilisation abusive, du liquide peut sortir de l'accumulateur. Éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact par mégarde, rincez soigneusement avec de l'eau. Au cas où le liquide rentrerait dans les yeux, consultez en plus un médecin.**Le liquide qui sort de l'accumulateur peut entraîner des irritations de la peau ou causer des brûlures.



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

### 5.1.6 Service

a) **Ne faire réparer l'outil électroportatif que par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Ceci permet d'assurer la sécurité de l'outil électroportatif.

## 5.2 Consignes de sécurité supplémentaires



### 5.2.1 Sécurité des personnes

a) **Lors des travaux pendant lesquels la vis risque de toucher des câbles électriques cachés, tenir l'appareil uniquement par les surfaces isolées des poignées.** Le contact de la vis avec un câble conducteur risque aussi de mettre les parties métalliques de l'appareil sous tension et de provoquer une décharge électrique.

b) **Porter un casque antibruit.** Le bruit peut entraîner des pertes auditives.

c) **Utiliser la poignée supplémentaire livrée avec l'appareil.** La perte de contrôle peut entraîner des blessures.

d) **Si l'appareil fonctionne sans dispositif d'aspiration de la poussière et si le travail effectué dégage de la poussière, porter un masque respiratoire léger.**

e) **Faire régulièrement des pauses et des exercices de relaxation et de massage des doigts pour favoriser l'irrigation sanguine dans les doigts.**

f) **Éviter de toucher des pièces en rotation. Brancher l'appareil uniquement dans l'espace de travail.** Le fait de toucher des pièces en rotation, en particulier des outils en rotation, risque d'entraîner des blessures.

g) **Activer le blocage (inverseur D/G sur la position médiane) pour le stockage et le transport de l'appareil.**

h) **Avertir les enfants et veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

i) **L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes affaiblies sans encadrement.**

j) **AVERTISSEMENT : Certains types de poussières générées par ébarbage, meulage, tronçonnage et perçage contiennent des substances chimiques, connues pour être cancérogènes, qui risquent d'entraîner des malformations congénitales, une infertilité, des lésions permanentes des voies respiratoires ou d'autres natures.** Quelques-unes de ces substances chimiques sont le plomb contenu dans les peintures au plomb, le quartz cristallin provenant des briques, du béton, de la maçonnerie ou de pierres naturelles, ou encore l'arsenic ou le chrome provenant de bois de construction traités chimiquement. Les risques pour l'utilisateur varient en fonction de la fréquence de ces travaux. **Afin de réduire la charge de ces substances chimiques,**



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

**l'utilisateur et les tierces personnes doivent travailler dans une pièce bien ventilée et utiliser les équipements de sécurité homologués. Porter un masque respiratoire adapté au type de poussière déterminé, qui filtre les particules microscopiques et permet d'éviter tout contact de la poussière avec le visage ou le corps. Éviter tout contact prolongé avec la poussière. Porter des vêtements de protection et laver à l'eau et au savon la portion de peau qui a été en contact avec la poussière.** L'absorption de poussières par la bouche ou les yeux, ou le contact prolongé des poussières avec la peau, risque de favoriser l'absorption de substances chimiques nocives pour la santé.



### 5.2.2 Utilisation et emploi soigneux de l'outil électroportatif

a) **Bien fixer la pièce. Pour ce faire, utiliser un dispositif de serrage ou un étau, pour maintenir la pièce travaillée en place.** Elle sera ainsi mieux tenue qu'à la main, et les deux mains restent alors libres pour commander l'appareil.

b) **Vérifier que les outils sont bien munis du système d'emmanchement adapté à l'appareil et qu'ils sont toujours correctement verrouillés dans le porte-outil.**

c) **Vérifier que les vis et la pièce travaillée sont adaptées au couple de rotation généré par l'appareil.** Un couple de rotation trop élevé risque de trop solliciter les vis et la pièce travaillée, de les dilater ou de les endommager, et par conséquent d'entraîner des situations dangereuses ou des blessures.

### 5.2.3 Utilisation et emploi soigneux des appareils sur accu

a) **Vérifiez que l'appareil est effectivement en position d'arrêt avant de monter l'accumulateur.** Le fait de monter un accumulateur dans un outil électroportatif en position de fonctionnement peut causer des accidents.

b) **Ne pas exposer les blocs-accus à des températures élevées ni au feu.** Il y a risque d'explosion.

c) **Les blocs-accus ne doivent pas être démontés, écrasés, chauffés à une température supérieure à 80 °C(176 °F) ou jetés au feu.** Sinon, il y a risque d'incendie, d'explosion et de brûlure par l'acide.

d) **Éviter toute pénétration d'humidité.** Toute infiltration d'humidité risque de provoquer un court-circuit et des brûlures ou un incendie.

e) **N'utiliser aucun autre bloc-accu que ceux homologués pour l'appareil concerné.** En cas d'utilisation d'autres blocs-accus ou d'utilisation non conforme des blocs-accus, il y a risque de feu et d'explosion.



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

f) **Respecter les directives spécifiques relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des blocs-accus Li-Ion.**

g) **Sortir le bloc-accu de l'appareil pour le stockage et le transport.**

h) **Éviter tout court-circuit du bloc-accu. Avant de réinsérer le bloc-accu dans l'appareil, s'assurer que les contacts du bloc-accu et dans l'appareil sont exempts de corps étrangers.** Si les contacts d'un bloc-accu sont court-circuités, il y a risque d'incendie, d'explosion et de brûlure par l'acide.



i) **Les blocs-accus endommagés (par exemple des blocs-accus fissurés, dont certaines pièces sont cassées, dont les contacts sont déformés, rentrés et / ou sortis) ne doivent plus être chargés ni utilisés.**

j) Si le bloc-accu est trop chaud pour être saisi, il se peut qu'il soit défectueux. **Déposer l'appareil à un endroit non inflammable d'où il peut être surveillé, suffisamment loin de matériaux potentiellement inflammables et le laisser refroidir. Contacter le S.A.V. Hilti une fois que le bloc-accu est refroidi.**

### 5.2.4 Sécurité relative au système électrique

**Avant d'entamer le travail, vérifier, par exemple à l'aide d'un détecteur de métaux, qu'il n'y a pas de câbles ou gaines électriques, tuyaux de gaz ou d'eau cachés dans la zone d'intervention.** Toutes pièces métalliques extérieures de l'appareil peuvent devenir conductrices, par exemple, lorsqu'un câble électrique est endommagé par inadvertance. Cela peut entraîner un grave danger d'électrocution.

### 5.2.5 Place de travail

a) **Veiller à ce que la place de travail soit bien éclairée.**

b) **Veiller à ce que la place de travail soit bien ventilée.** Des places de travail mal ventilées peuvent nuire à la santé du fait de la présence excessive de poussière.



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

### 5.2.6 Équipement de protection individuelle

fr

**L'utilisateur et les personnes se trouvant à proximité pendant l'utilisation de l'appareil doivent porter des lunettes de protection adaptées homologuées selon ANSI Z87.1, un casque de protection, un casque antibruit, des gants de protection et un masque respiratoire léger.**

## 6 Mise en service

### 6.1 Utilisation soigneuse des blocs-accus

**REMARQUE**

À basse température, la capacité du bloc-accu chute. Travailler uniquement avec un bloc-accu complètement chargé. Ceci permet d'augmenter le rendement du bloc-accu. Remplacer le bloc-accu à temps par le bloc-accu de rechange. Recharger le bloc-accu immédiatement pour qu'il soit de nouveau disponible pour le prochain remplacement.

Stocker si possible le bloc-accu dans un endroit sec et frais. Ne jamais conserver le bloc-accu dans un endroit exposé au soleil, sur un appareil de chauffage ou derrière des vitres. Une fois arrivés au terme de leur durée de service, les blocs-accus doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur et en toute sécurité.



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

### 6.2 Charge du bloc-accu

**DANGER**
**Utiliser uniquement les blocs-accus et chargeurs Hilti prévus, spécifiés sous « Accessoires ».**

#### 6.2.1 Recharge initiale d'un nouveau bloc-accu

Avant la première mise en service, charger complètement les blocs-accus.

#### 6.2.2 Recharge d'un bloc-accu utilisé

Vérifier que les surfaces extérieures du bloc-accu sont propres et sèches avant de l'insérer dans le chargeur approprié.

Avant de recharger le bloc-accu, lire le mode d'emploi du chargeur.

Les blocs-accus Li-Ion sont toujours prêts à l'emploi, même lorsqu'ils sont partiellement chargés. Des témoins lumineux indiquent la progression du processus de charge (voir mode d'emploi du chargeur).

### 6.3 Mise en place du bloc-accu

**ATTENTION**
**Avant de réinsérer le bloc-accu, s'assurer que l'appareil est bien sur arrêt et que le blocage pendant la marche est activé (inverseur du sens de rotation droite / gauche en position médiane). Utiliser uniquement les blocs-accus Hilti homologués pour l'appareil.**

**ATTENTION**
**Avant de réinsérer le bloc-accu dans l'appareil, s'assurer que les contacts du bloc-accu et les contacts dans l'appareil sont exempts de corps étrangers.**

1. Insérer le bloc-accu dans l'appareil par l'arrière, jusqu'à ce qu'il s'encliquette jusqu'à la butée avec un « double-clic » audible.
2. **ATTENTION Si le bloc-accu n'est pas correctement mis en place, il risque de tomber pendant le travail.**
   **ATTENTION Toute chute du bloc-accu peut mettre l'opérateur ou des tierces personnes en danger.**
   Avant d'entamer le travail, vérifier que le bloc-accu est solidement fixé dans l'appareil.



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

### 6.4 Retrait du bloc-accu 2

1. Appuyer sur l'un des boutons de déverrouillage ou les deux.
2. Tirer le bloc-accu vers l'arrière hors de l'appareil.

### 6.5 Transport et stockage des blocs-accus

fr

Tirer le bloc-accu hors de la position de blocage (position de travail) dans la première position d'encliquetage (position de transport).

Lors du retrait d'un bloc-accu pour le transport ou le stockage de l'appareil, s'assurer que les contacts du bloc-accu ne sont pas court-circuités. Sortir du coffret, de la caisse à outils ou du contenant de transport, toutes les pièces métalliques détachées, telles que des vis, clous, brides de fixation, embouts filetés libres, fils ou copeaux métalliques, ou éviter que de telles pièces ne viennent en contact avec le bloc-accu.

Pour l'expédition du bloc-accu (que ce soit par transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien), il convient d'observer les directives nationales et internationales en vigueur.

## 7 Utilisation

### 7.1 Changement d'outil

**ATTENTION**

**Se munir de gants de protection pour changer d'outil, car l'appareil peut être très chaud après utilisation.**

Vérifier que l'emmanchement de l'outil est bien propre. Nettoyer l'emmanchement si nécessaire.

#### 7.1.1 Changement d'outil sur SID 14-A et SID 18-A

**REMARQUE**

L'appareil est équipé d'un porte-outil à emmanchement hexagonal intérieur 1/4" avec manchon de sécurité.

##### 7.1.1.1 Montage de l'outil de vissage 3

1. Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir le bloc-accu de l'appareil.
2. Emmancher l'outil de vissage à fond dans le porte-outil jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

##### 7.1.1.2 Démontage de l'outil de vissage 4

1. Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir le bloc-accu de l'appareil.



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

2. Tirer l'anneau du porte-outil vers l'avant et le maintenir fermement.
3. Tirer l'outil de vissage hors du porte-outil et relâcher ensuite l'anneau.

### 7.1.2 Changement d'outil sur SIW 14-A et SIW 18-A 5

**REMARQUE**
L'appareil est équipé de deux porte-outils différents : Carré extérieur 1/2" avec demi-rotule ou 3/8" avec circlip



#### 7.1.2.1 Montage de la douille (outil)

1. Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir le bloc-accu de l'appareil.
2. Aligner l'alésage latéral de la gorge de la douille avec la demi-rotule sur le porte-outil.
3. Pousser la douille sur le porte-outil jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.

#### 7.1.2.2 Démontage de la douille (outil)

1. Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir le bloc-accu de l'appareil.
2. Enfoncer la demi-rotule du porte-outil dans la douille à travers l'alésage latéral.
3. Retirer la douille du porte-outil.

### 7.2 Sélection du sens de rotation droite / gauche 6

**REMARQUE**
L'inverseur de sens de rotation droite / gauche permet de choisir le sens de rotation du mandrin. Un dispositif de blocage empêche toute inversion du sens de rotation lorsque le moteur tourne. Dans la position médiane, l'interrupteur de commande est bloqué. Pousser l'inverseur de sens de rotation droite / gauche vers la droite (dans le sens de travail de l'appareil) = rotation droite. Pousser l'inverseur de sens de rotation droite / gauche vers la gauche (dans le sens de travail de l'appareil) = rotation gauche.

**REMARQUE**
L'éclairage de l'appareil ne dispense pas d'un bon éclairage général de l'espace de travail.

### 7.3 Commutateur de couple de rotation 7

Le commutateur de couple de rotation permet de sélectionner trois couples de rotation (chapitre Caractéristiques techniques).



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

Une pression sur le commutateur de couple de rotation permet de sélectionner le couple de rotation.

### 7.4 Mise en marche / Arrêt

En appuyant lentement sur l'interrupteur de commande, la vitesse de rotation peut être réglée progressivement de la vitesse minimale à la vitesse maximale.



### 7.5 Pose de vis et de boulons

#### 7.5.1 Mise en place de l'embout / du porte-embout

1. Mettre l'inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane ou sortir le bloc-accu de l'appareil.
2. Insérer l'outil concerné dans le porte-outil.

#### 7.5.2 Vissages

**AVERTISSEMENT**

**Vérifier que les vis et la pièce travaillée sont adaptées au couple de rotation généré par l'appareil.** Un couple de rotation trop élevé risque de trop solliciter les vis et la pièce travaillée, de les dilater ou de les endommager, et par conséquent d'entraîner des situations dangereuses ou des blessures.

1. Sélectionner le sens de rotation souhaité à l'aide de l'inverseur du sens de rotation droite / gauche.
2. Sélectionner le couple de rotation souhaité à l'aide du réglage sur le commutateur de couple de rotation.

### 7.6 Lecture de l'indicateur de l'état de charge sur le bloc-accu Li-Ion 8

**REMARQUE**

Il n'est pas possible de contrôler l'état de charge pendant le travail. La DEL 1 clignote seulement pour indiquer qu'un bloc-accu est complètement déchargé ou trop chaud (températures >80 ° (176 °F)).

Le bloc-accu Li-Ion dispose d'un indicateur de l'état de charge. L'indicateur du bloc-accu permet d'indiquer l'état de charge pendant le processus de charge (voir le chapitre « État de charge du bloc-accu Li-Ion »). Au repos, l'état de charge est indiqué par les quatre DEL pendant trois secondes après avoir appuyé sur une des touches de verrouillage du bloc-accu.



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

### 7.7 Patte d'accrochage à la ceinture 9

**ATTENTION**
**Avant de commencer à travailler, vérifier que la patte d'accrochage à la ceinture est bien fixée.**

La patte d'accrochage permet de fixer l'appareil à la ceinture proche du corps. De plus, la patte d'accrochage à la ceinture peut être fixée de l'autre côté de l'appareil pour les gauchers.



1. Extraire le bloc-accu de l'appareil.
2. Insérer la plaque à visser dans le guidage prévu à cet effet.
3. Fixer la patte d'accrochage à la ceinture à l'aide des deux vis.

## 8 Nettoyage et entretien

**ATTENTION**
**Avant tout travail de nettoyage, retirer le bloc-accu pour éviter toute mise en marche intempestive de l'appareil !**

### 8.1 Nettoyage des outils

Enlever toute trace de saleté et protéger la surface des outils contre la corrosion, en les frottant à l'occasion avec un chiffon imbibé d'huile.

### 8.2 Nettoyage de l'appareil

**ATTENTION**
**Tenir l'appareil, en particulier les surfaces de préhension, sec, propre et exempt d'huile et de graisse. Ne pas utiliser de nettoyants à base de silicone.**

La coque extérieure du boîtier de l'appareil est fabriquée en plastique résilient. La partie préhensible est en élastomère.
Ne jamais faire fonctionner l'appareil si ses ouïes d'aération sont bouchées ! Les nettoyer avec précaution au moyen d'une brosse sèche. Éviter toute pénétration de corps étrangers à l'intérieur de l'appareil. Nettoyer régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. N'utiliser ni pulvérisateur, ni appareil à jet de vapeur, ni eau courante pour nettoyer l'appareil, afin de garantir sa sûreté électrique.

### 8.3 Entretien

**AVERTISSEMENT**
**Toute réparation des pièces électriques ne doit être effectuée que par un électricien qualifié.**



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

Vérifier régulièrement toutes les pièces extérieures de l'appareil pour voir si elles ne sont pas abîmées et s'assurer que tous les organes de commande fonctionnent correctement. Ne pas utiliser l'appareil si des pièces sont abîmées ou si des organes de commande ne fonctionnent pas parfaitement. Faire réparer l'appareil par le S.A.V. Hilti.



### 8.4 Entretien du bloc-accu Li-ion

Éviter toute pénétration d'humidité.

Avant la première mise en service, charger complètement les blocs-accus.

Pour que les blocs-accus atteignent leur longévité maximale, terminer la décharge dès que la puissance de l'appareil diminue nettement.

**REMARQUE**

En cas de prolongation de l'utilisation de l'appareil, la décharge s'arrête automatiquement avant que les cellules ne risquent d'être endommagées.

Charger les blocs-accus à l'aide des chargeurs Hilti homologués pour les blocs-accus Li-ion.

**REMARQUE**

- Contrairement aux blocs-accus NiCd ou NiMH, une recharge de régénération des blocs-accus n'est pas nécessaire.
- Une interruption du processus de charge ne réduit pas la longévité du bloc-accu.
- Le processus de charge peut à tout moment être démarré sans réduire la longévité. Il n'y a pas d'effet mémoire comme pour les blocs-accus NiCd ou NiMH.
- Les blocs-accus seront de préférence stockés complètement chargés et, si possible, dans un endroit sec et frais. Le stockage des blocs-accus à des températures élevées (derrière des vitres) est défavorable, réduit la longévité des blocs-accus et augmente le taux d'autodécharge des éléments.
- Si le bloc-accu n'est plus complètement chargé, il a perdu de sa capacité par vieillissement ou sollicitation excessive. Il est encore possible de travailler avec ce bloc-accu, mais il faudrait penser à le remplacer par un neuf.

### 8.5 Contrôle après des travaux de nettoyage et d'entretien

Après des travaux de nettoyage et d'entretien, vérifier si tous les équipements de protection sont bien en place et fonctionnent parfaitement.



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

## 9 Guide de dépannage

| Défauts | Causes possibles | Solutions |
|---|---|---|
| L'appareil ne fonctionne pas. | Le bloc-accu n'est pas complètement encliqueté ou est vide. | Vérifier que le bloc-accu s'encliquette avec un « double-clic » audible. Le charger si nécessaire. |
| | Erreur d'origine électrique. | Sortir le bloc-accu de l'appareil et contacter le S.A.V. Hilti. |
| Impossible d'enfoncer l'interrupteur Marche / Arrêt ou l'interrupteur est bloqué. | Inverseur du sens de rotation droite / gauche sur la position médiane (position de transport). | Pousser l'inverseur du sens de rotation droite / gauche vers la droite ou vers la gauche. |
| La vitesse de rotation chute brusquement. | Le bloc-accu est déchargé. | Changer de bloc-accu et charger le bloc-accu vide. |
| Le bloc-accu se vide plus rapidement que d'habitude. | L'état du bloc-accu n'est pas optimal. | Diagnostic par le S.A.V. Hilti ou remplacement de bloc-accu. |
| Le bloc-accu ne s'encliquette pas avec un « clic » audible. | Ergots d'encliquetage encrassés sur le bloc-accu. | Nettoyer les ergots d'encliquetage et insérer le bloc-accu jusqu'au « clic ». S'adresser au S.A.V. Hilti si le problème subsiste. |
| Important dégagement de chaleur dans l'appareil ou dans le bloc-accu. | Défaut électrique. | Arrêter immédiatement l'appareil, sortir le bloc-accu de l'appareil et s'adresser au S.A.V. Hilti. |
| | Charge excessive de l'appareil (limite d'emploi dépassée). | Utiliser un appareil approprié pour ce type de travail. |

## 10 Recyclage

**ATTENTION**

En cas de recyclage incorrect du matériel, les risques suivants peuvent se présenter : la combustion de pièces en plastique risque de dégager des fumées et gaz toxiques nocifs pour la santé. Les piles abîmées ou





Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

fortement échauffées peuvent exploser, causer des empoisonnements ou intoxications, des brûlures (notamment par acides), voire risquent de polluer l'environnement. En cas de recyclage sans précautions, des personnes non autorisées risquent d'utiliser le matériel de manière incorrecte, voire de se blesser sérieusement, d'infliger de graves blessures à des tierces personnes et de polluer l'environnement.



**ATTENTION**
Éliminer immédiatement les blocs-accus défectueux. Les tenir hors de portée des enfants. Ne pas démonter les blocs-accus ni les jeter au feu.

**ATTENTION**
Éliminer les blocs-accus conformément aux prescriptions nationales en vigueur ou les renvoyer à Hilti.

Les appareils Hilti sont fabriqués en grande partie avec des matériaux recyclables dont la réutilisation exige un tri correct. Dans de nombreux pays, Hilti est déjà équipé pour reprendre votre ancien appareil afin d'en recycler les composants. Consultez le service clients Hilti ou votre conseiller commercial.

## 11 Garantie constructeur des appareils

Hilti garantit l'appareil contre tout vice de matières et de fabrication. Cette garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé et manipulé, nettoyé et entretenu correctement, en conformité avec le mode d'emploi Hilti, et que l'intégrité technique soit préservée, c'est-à-dire sous réserve de l'utilisation exclusive de consommables, accessoires et pièces de rechange d'origine Hilti.

Cette garantie se limite strictement à la réparation gratuite ou au remplacement gracieux des pièces défectueuses pendant toute la durée de vie de l'appareil. Elle ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale.

**Toutes autres revendications sont exclues pour autant que des dispositions légales nationales impératives ne s'y opposent pas. En particulier, Hilti ne saurait être tenu pour responsable de toutes détériorations, pertes ou dépenses directes, indirectes, accidentelles ou consécutives, en rapport avec l'utilisation ou dues à une incapacité à utiliser l'appareil dans quelque but que ce soit. Hilti exclut en particulier les garanties implicites concernant l'utilisation et l'aptitude dans un but bien précis.**



Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

Pour toute réparation ou tout échange, renvoyer l'appareil ou les pièces concernées au réseau de vente Hilti compétent, sans délai, dès constatation du défaut.

La présente garantie couvre toutes les obligations d'Hilti et annule et remplace toutes les déclarations antérieures ou actuelles, de même que tous accords oraux ou écrits concernant des garanties.





Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02

Hilti Corporation
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3984 | 0713 | 00-Pos. 3 | 1
Printed in China © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.

2012668 / A3

2012668

Printed: 19.09.2013 | Doc-Nr: PUB / 5070697 / 000 / 02